



**ACHTUNG:**

Betrifft nur Master-Slave Kombination:

Folgende MFAD-Klemmen der MASTER-Schranke sind parallel mit den entsprechenden MFAD-Klemmen der SLAVE-Schranke zu verbinden (aber nur mit belegten MFAD-Klemmen der MASTER-Schranke): optional also 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 55, 57, 59, 60.

Betrifft nur die Lichtzeichen-Steuerung:

(\*\*) an Kl 9  
kann auch als BESETZT-Anzeige bei Differenz-Zählung (DIL6 ON) bzw. als Y92-VORWARNUNG (DIL1 OFF, DIL2 ON) genutzt werden.



**EMSA-Technik GmbH**  
21509 Glinde  
040-710097-0 FAX 040-710097-10

Serie CENTRAK-950  
Klemmleiste ET-950.20.MFAD

Anschlußplan